

## PÓLIZA DE GARANTÍA

D.L.T. IMPORT S.A. GARANTIZA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE SUS PRODUCTOS MARCA KIDDY CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACIÓN, MATERIALES O MANO DE OBRA. ESTA GARANTÍA TENDRÁ VALIDEZ POR EL TÉRMINO DE SEIS MESES A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA, CONFORME A LO CERTIFICADO POR EL VENDEDOR. ESTA GARANTÍA QUEDARÁ ANULADA SI EL PRODUCTO PRESENTA MUESTRAS DE GOLPES, SOBRECARGAS O UN USO PARA EL CUAL NO FUE DISEÑADO, O SI SE CONSTATARA LA INTERVENCIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS NO RECONOCIDOS POR D.L.T. IMPORT S.A. CONSERVE ESTA GARANTÍA JUNTO A SU FACTURA DE COMPRA.

NOMBRE DEL COMERCIO \_\_\_\_\_

FECHA DE COMPRA \_\_\_\_\_ MODELO \_\_\_\_\_ FACTURA N° \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

SELLO Y FIRMA



D.L.T. IMPORT S.A.  
NICARAGUA 4680 (1414) - BUENOS AIRES - ARGENTINA  
TEL: 4832-2174 / info@kiddy.com.ar  
Servicio técnico: 11-4831-8377 / 0800-555-4339  
Whatsapp: (+54 9 11) 3604-0015 / service@kiddy.com.ar




www.kiddy.com.ar

 /KiddyArgentina


## INSTRUCTIVO TRAVEL SYSTEM 3 EN 1 COMPASS PLUS

Modelo 750+




Lea todas las instrucciones y consérvelas como referencia futura.


## LISTA DE PARTES



Cuerpo principal




Asiento




Capota



Adaptadores (2u.)



Rueda giratoria frontal



Ruedas traseras (2u.)



Arandelas 2 (2u.)



Trabas de seguridad 1 (2u.)



Tapas de bloqueo de las ruedas (2u.)



Eje trasero




Barral





Cubre cuerpo

## INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE

**1. PARA ABRIR EL COCHE:** libere la palanca de seguridad ubicada en el lateral del coche. Tome el coche por la manija y jale hacia arriba hasta escuchar un "click" que indicará que ha quedado asegurado. Mueva el coche para asegurarse que ha quedado completamente bloqueado.




1




1.2

**2. PARA ENSAMBLAR LAS RUEDAS TRASERAS:** tome el eje de las ruedas traseras. Inserte en el eje lateral una rueda, luego una arandela, traba de seguridad 1 y finalmente la tapa de bloqueo. Inserte las boquillas de los extremos del eje en los terminales del chasis. Empuje hasta escuchar un "click" que indicará que ha quedado asegurado.

**2.1 PARA QUITAR LAS RUEDAS:** presione el botón ubicado en el interior de la rueda y jale.




2



2.1

**3. PARA ENSAMBLAR LA RUEDA DELANTERA:** coloque una arandela en el eje de la rueda. Inserte el eje de la rueda delantera dentro del orificio del buje del chasis y empuje hacia adentro hasta escuchar "click".


**3.1 PARA QUITAR LA RUEDA DELANTERA:** presione el botón lateral de liberación y jale la rueda hacia abajo.




Botón

**4. PARA ENSAMBLAR EL ASIENTO:** antes de ensamblar el asiento sobre el chasis, asegure la vestidura a la varilla metálica abrochando los broches de las cintas que se encuentran debajo del asiento, como lo muestra el dibujo. Introduzca los pernos laterales del asiento dentro de los agujeros de los nodos centrales del chasis y presione hacia abajo el asiento hasta escuchar "click".


**4.1 PARA QUITAR EL ASIENTO:** oprima simultáneamente los botones laterales del asiento y jale hacia arriba.



4




4.a



4.1

**5. PARA ENSAMBLAR EL BARRAL:** introduzca los pernos del barral dentro de los orificios del adaptador central del asiento y presiónelos hacia adentro hasta escuchar "click".



**5.1. PARA QUITAR EL BARRAL:** presione simultáneamente los botones laterales y jale hacia afuera.



5


**6. PARA ENSAMBLAR LA CAPOTA:** ensamble los ganchos de la capota en los tubos laterales del coche, una el cierre de la capota con el cierre de la parte superior del asiento y ciérrelo.

**6.1. COLOCACIÓN DE LA VISERA:** conecte el cierre de la visera con el cierre interno de la capota, comenzando por el lado derecho.




## INSTRUCCIONES DE USO


**A. RUEDAS GIRATORIAS:** oprima la palanca que se encuentra en la rueda delantera. Para desbloquearla, jale hacia arriba la palanca.




**C. POSICIONES DEL RESPALDO:** oprima la tecla PRESS y jale el respaldo hacia atrás o hacia adelante hasta obtener la posición deseada.




**E. AJUSTE DE LA CAPOTA:** jale la capota para abrirla y empújela para plegarla. Cuando se usa como moisés, abra el cierre de la parte trasera de la capota para que se despliegue una extensión de la misma y pueda cubrir más al bebé.




**B. FRENOS:** para bloquear los frenos, empuje la barra de freno hacia abajo. Para desbloquearlos, levante la barra de freno.



**D. AJUSTE DE LA PIECERA:** presione ambos botones ubicados a los costados de la piecera hasta alcanzar la posición deseada.




**F. COLOCACIÓN DEL CUBRECUERPO:** encastre la parte inferior del cubrecuerpo con la piecera del asiento. Luego pase la parte superior del cubrecuerpo por dentro del barral cubriéndolo. Por último, abroche los botones y asegure los pasadores.




**G. COLOCACIÓN DEL CINTURÓN DE 5 PUNTOS:** enganche los ganchos del cinturón de los hombros en el agujero superior de la hebilla de la cintura. Coloque el cinturón-entrepierna entre las piernas del bebé. Introduzca las lengüetas de la hebilla de la cintura dentro de la hebilla central y empújelas hacia adentro hasta escuchar "click".


**G.1. PARA DESABROCHAR EL CINTURÓN:** oprima el botón central de la hebilla del cinturón y libere las lengüetas de las hebillas de la cintura.



**H. PARA AJUSTAR LA ALTURA DE LA EMPUÑADURA:** presione el botón que se encuentra en el centro de la misma y jale hacia arriba o empuje hacia abajo para llevarla a la altura deseada.





**I. PARA CONVERTIR EL COCHE EN MOISÉS:** primero quite el barral como se indica en el punto 5.1. Después, desabroche el cinturón que se encuentra en la parte trasera del asiento, oprima la tecla PRESS para que el asiento quede en forma horizontal y desabroche los cinturones de la parte delantera del asiento. Para que las hebillas no queden a la vista, introdúzcalas dentro de sus fundas como lo muestra el dibujo. Para regresar al modo coche, vuelva a abrochar los tres cinturones de la parte trasera del asiento.




**J. PARA INSTALAR EL HUEVITO:** siempre que coloque o remueva el huevito o el asiento, active los frenos. Quite el asiento como se indica en el punto 4.1., introduzca los adaptadores dentro de los nodos laterales del chasis del coche y oprima hacia abajo hasta escuchar "click". Luego introduzca las lengüetas laterales del huevito en las ranuras de los adaptadores y presione hasta abajo hasta escuchar "click".

Para quitar el huevito del chasis presione la palanca que se encuentra en la parte trasera del huevito. Para quitar los adaptadores, presione los botones que se encuentran en la parte inferior de los nodos. Para cambiar la posición de la manija, presione simultáneamente los botones de posiciones que se encuentran a ambos lados del huevito. Verifique que ha quedado asegurada en cualquiera de sus posiciones.

**J.1. PARA LOGRAR UNA PROTECCIÓN COMPLETA:** retire la capota del asiento del coche. Encastre los ganchos laterales en el barral del huevito y extienda la capota del coche. Por último, abra el cierre superior para lograr mayor protección.




**K. PLEGADO DEL COCHE:** primero asegúrese que la capota se encuentre plegada. Luego, jale hacia arriba simultáneamente los seguros que se encuentran en los tubos laterales de la manija, enseguida empújelo hacia abajo para que el coche se empiece a cerrar. Asegúrese que la lengüeta-seguro ha quedado correctamente enganchada para evitar que el coche se abra accidentalmente.





## INSTRUCCIONES DE USO DEL HUEVITO

**A. EMPUÑADURA:** para moverla de posición, presione los botones laterales al mismo tiempo y muévala a la posición requerida hasta escuchar "click". Siempre verifique que la empuñadura está asegurada y los cinturones cerrados antes de levantar el huevito.



### B. CINTURONES DE SEGURIDAD:




**B.1. PARA CERRAR LAS HEBILLAS:** ensamble la hebilla 1 sobre la 2. Una vez unidas insértelas dentro de la ranura de la hebilla central hasta escuchar "click". Jale los cinturones hacia arriba para confirmar que ha quedado asegurado. Para liberar los cinturones, oprima el botón rojo de la hebilla central.



**B.2. AJUSTE DE LOS CINTURONES:** antes de ajustar los cinturones, asegúrese de que los cinturones de los hombros no lastiman al niño y que no están torcidos. Las protecciones de los hombros deben estar colocadas en la parte de arriba de los hombros del niño, no en el pecho. Para ajustar los cinturones, jale la cinta que sale de la parte frontal del huevito como muestra la imagen. Se recomienda que al ajustar los cinturones, quede un espacio donde puedan introducirse los dedos entre los cinturones y el pecho del niño. Para aflojar los cinturones, presione el botón que se encuentra en la parte frontal, oculto bajo la vestidura, y al mismo tiempo jale los cinturones de los hombros.

**B.3. AJUSTE DE LA ALTURA:** el huevito viene de fábrica con los cinturones de los hombros en la altura más baja. Cuando su niño va creciendo, es necesario cambiar la altura de los cinturones. La altura correcta es cuando los cinturones quedan ligeramente por arriba de los hombros del niño. Si lo coloca en la ranura siguiente, los cinturones quedarán demasiado holgados, ocasionando que el huevito sea inseguro.



Dibujos B.3 indica la posición correcta del ajuste de altura de los cinturones. Los dibujos a continuación indican posiciones incorrectas de la altura de los cinturones, demasiado alto (imagen C) y demasiado bajo (imagen D). Cualquiera de las dos condiciones hace que el uso de huevito sea inseguro.



**B.4. AJUSTE DE LA ALTURA DE LOS CINTURONES EN LA PARTE TRASERA DEL HUEVITO:** afloje los cinturones presionando el botón para ajuste del cinturón descrita en la parte B.2. Luego saque los cinturones de la hebilla metálica que se encuentra en la parte trasera del huevito.<sup>[1]</sup> Jale las cintas hacia adelante del huevito hasta sacarlas de la ranura <sup>[2]</sup> y luego inserte los cinturones a través de las ranuras del reductor, la vestidura y el cuerpo del huevito.



Luego introduzca las cintas en la ranura de la altura requerida.<sup>[3]</sup>

Por último coloque las correas de los cinturones de los hombros en las ranuras de la hebilla metálica y verifique que han quedado correctamente enganchados.<sup>[4]</sup>




**C. REDUCTOR:** el reductor brinda un soporte extra para la cabeza del niño. Para ajustar la altura del reductor, coloque los cinturones a través de las ranuras del reductor y asegúrese de que el reductor ajusta suavemente alrededor de la cabeza del niño.

**D. COLOCACIÓN DEL CUBRECUERPO:** encastre la parte inferior del cubrecuerpo con la inferior del huevito. Luego pase las tiras por dentro de la empuñadura. Por último, abroche los botones.





## COLOCACIÓN DEL HUEVITO EN EL AUTO


1. Pase el cinturón de seguridad del auto por la parte superior del huevito. El cinturón de seguridad del auto debe pasar a través de las dos ranuras del huevito (en figura N 1 y N 2). Luego pase el cinturón diagonal entre las ranuras del respaldo (N 3) y abra la hebilla.



2. Pase la sección diagonal del cinturón a través de la ranura correspondiente (N 4) de la parte trasera del huevito. Cuando el cinturón está correctamente colocado, pasará sobre el asiento del bebé hacia el lado contrario.



4. Ajuste del huevito con los cinturones de seguridad: asegúrese de que el cinturón de seguridad no esté torcido. Después presione hacia abajo el huevito, al mismo tiempo jale hacia arriba la sección diagonal del cinturón de seguridad para que el huevito quede ajustado. Jale hacia arriba la empuñadura para probar que el huevito ha quedado asegurado. Una vez que esté asegurado, está listo para su uso.



## PRECAUCIONES PARA LA SEGURIDAD DEL BEBÉ

Recomendamos seguir y adecuarse a las instrucciones de ensamble y uso para evitar lesiones para el niño y/o adulto.

- Verifique que el coche esté completamente ensamblado y asegurado antes de utilizarlo.
- Supervise en todo momento al niño, manteniéndolo siempre a la vista, incluso cuando esté dormido.
- Use siempre el cinturón de seguridad para sujetar al niño.
- El niño puede sufrir graves lesiones si se desliza por las aberturas para las piernas.
- Asegúrese de que el niño esté alejado de piezas en movimiento cuando ajuste el respaldo, abra o cierre el coche.
- Al subir o bajar escaleras y pendientes, no cargue el coche con el niño dentro.
- No permita que el niño suba solo, ni que se cuelgue de las empuñaduras del coche ya que éste podría volcarse y golpearlo.
- No cuelgue ni apoye paquetes o bolsas sobre la capota.
- El canasto soporta hasta 4 kg de peso.
- Empuje el coche a velocidad de caminata normal. Caminar rápidamente, hacer ejercicio o correr con el coche puede causar que pierda el control y lesionar al niño. Existen coches adaptados para poder realizar actividad física intensiva, de forma segura.
- No use el coche cerca del fuego, su niño podría quemarse y algunas partes del coche podrían dañarse.
- El uso del coche es para niños de hasta aproximadamente 18 kg.

La seguridad de su bebé en el huevito depende de usted.

- El huevito es para niños de hasta 13 kilos, para cinturones de seguridad de 3 puntos del auto, en posición mirando hacia atrás solamente.
- Coloque el huevito siempre en superficies seguras. Nunca lo coloque cerca de bordes de mesas u otras superficies elevadas. El movimiento del bebé puede deslizar el huevito y hacerlo caer.
- Asegúrese de que los cinturones de seguridad estén correctamente colocados y cerrados alrededor del niño y nunca lo use sin que se encuentre asegurado al asiento del auto. No deje al niño en el vehículo sin supervisión.
- Cuando no se usa el huevito dentro del auto, deberá de todos modos tener cerrados los cinturones y colocados los cinturones de seguridad del auto para evitar que en caso de accidente, salga disparado.
- No coloque el huevito cuando el auto esté equipado con bolsas de aire.
- Use el huevito con la vestidura, ésta contribuye a la seguridad.
- No haga ningún tipo de modificación al huevito, ya que esto podría hacerlo inseguro.
- Inspeccione periódicamente los cinturones de seguridad, poniendo especial atención a los puntos de enganche y a la hebilla de los cinturones de seguridad.
- Es muy importante que los cinturones estén correctamente guiados a través de las ranuras de la parte trasera

del huevito. Los cinturones que sostienen al niño deben estar ajustados a su cuerpo para brindar la máxima protección, asegúrese además de que no estén torcidos.

- La empuñadura del huevito debe ser colocada en la posición correcta cuando sea usado en el auto.
- El interior puede calentarse demasiado cuando el auto está expuesto al sol, se recomienda que el huevito sea cubierto. De no hacerlo, algunos componentes, particularmente las hebillas, se pueden calentar demasiado y al colocar al niño pueden provocarle quemaduras.
- El equipaje y otros objetos pesados deben estar asegurados en el auto. En caso de choque, éstos pueden causar lesiones graves y también es recomendable que el huevito sea reemplazado ya que el sistema de cinturones de seguridad puede sufrir daños.
- La hebilla central del cinturón siempre debe estar accesible a la vista. En caso de emergencia, es importante que el niño pueda ser liberado rápidamente.
- Es muy importante tomar descansos en viajes largos para que el bebé pueda descansar de la posición del huevito.
- El manual puede diferir del producto original.
- Las ilustraciones son a modo de referencia y pueden no representar el producto real.

### MANTENIMIENTO

- Revise periódicamente que el coche no tenga tornillos flojos, partes desgastadas, material roto o descocido. Si así ocurriera, reemplace o repare las partes según sea el caso.
- Deje de utilizar el coche si se daña o se rompe.
- Evite la exposición excesiva al sol, éste puede degradar prematuramente el color del plástico y la tela del coche.
- Si las ruedas rechinan, aplique un poco de aceite (3 en 1 o aceite para máquina de coser) sobre los ejes de las ruedas.

### LIMPIEZA

- El asiento es removible y puede lavarse a mano o con lavadora, con agua tibia y jabón. En caso que no desee remover el asiento, puede pasarle un trapo húmedo con agua tibia y jabón. No utilice solventes, detergentes fuertes ni cloro.
- Limpie los cinturones de seguridad y piezas plásticas con una esponja remojada en agua tibia y deje que las mismas se sequen antes de volver a usarlas.
- Para limpiar el chasis del coche utilice un paño humedecido con agua y jabón. No utilice solventes, detergentes fuertes ni cloro.
- Se recomienda utilizar jabón neutro.